



Типовые схемы включения ИМС К174ГЛ1 (а), К174ГЛ1А
(б)